

- 1 Presiona el botón “Mute”  para activar y desactivar el modo silencio.
- 2 El icono “Mute”  indica cuando el micrófono está en silencio.

9. Silenciar