




# 6. Transferir una llamada

Estás hablando por teléfono y quieres transferir la llamada a otra persona.



## 6.1. Transferencia ciega

- 1 Presiona el botón “Transfer” 
- 2 Marca el número y presiona el botón “Send”  para completar la transferencia de la llamada en curso.

## 6.2. Transferencia asistida

- 1 Cuando se establezca una llamada, presiona el botón “Transfer”  y luego el botón de línea LINE de la línea retenida .
- 2 Presiona una línea desocupada para hacer una nueva llamada y en la línea activa la llamada será automáticamente retenida.
- 3 Una vez transferida la llamada, la pantalla indicará que el teléfono está desocupado.

## 6.3. Transferencia Auto-Atendida

- 1 Desde la interfaz Web , coloca la opción “Transf. Auto-Atendida” en “Sí”.
- 2 Establece una llamada.
- 3 Presiona la tecla transferencia  la llamada en curso se colocará en espera automáticamente.
- 4 Marca el número y presiona la tecla enviar.
- 5 Presiona la tecla  nuevamente para realizar la transferencia.