

1.2 Hacer una llamada internacional

- 1 Levanta el teléfono, mantén presionada unos segundos la tecla de número “0”.
- 2 Aparecerá el signo “+” necesario para introducir el prefijo del país a llamar.
- 3 A continuación introduce el prefijo internacional seguido del número de teléfono.
- 5 Presiona el botón “Send”  o la tecla de función “MARCAR”.